インバーター発電機 1．6KVA

手で持ち運びできる軽量発電機
低騒音＆低燃費のエコ発電機能付き

給油口 ＆ 燃料残量計

操作部 ＆ 電源接続部

マフラー部

始動手順

① つまみON ▶ ② コックON ▶ ③ スイッチOFF ▼ ④ ノブを引く ◀ ⑤ ハンドルを引く ◀ ⑥ ノブを戻す

寸法（mm）			電圧（V）	電流（A）	コンセント数	力率	連続運転時間		騒音値	
幅（W）	奥行（D）	高さ（H）					1/4運転	定格運転	dB（A）7m 1/4負荷～定格負荷時	dB/Lwa 3/4負荷時
490	280	445	100	16	交流：20A×2 直流：12A×1	1.0	約10.5	約4.2	51.5～61	87.5

●ご使用の際は、火災、排気ガス中毒、感電に注意してください。

乾燥質量（kg）	仕様燃料	燃料タンク（ℓ）	使用場所
20	無鉛ガソリン	4.2	屋内用

～仮設材レンタル～
株式会社パイプ・サービス
www.k-pipe.co.jp

東京本社 TEL：03－3563－5601
MAIL：info@k-pipe.co.jp
横浜営業所 TEL：045－642－3111
MAIL：yokohama@k-pipe.co.jp

ホームページ

新商品ラインナップ