

# インバーター発電機 2.0KVA

- 持ち運びしやすい軽量発電機
- 低騒音 & 低燃費のエコ発電機能付き



給油口 & 燃料残量計



マフラー部



操作部 & 電源接続部



始動手順

- ① コックON ▶ ② ノブを引く  
▼  
⑤ ノブを戻す ◀ ④ ハンドルを引く ◀ ③ スイッチをON

| 寸法 (mm) |        |        | 電圧 (V) | 電流 (A) | コンセント数               | 力率  | 連続運転時間(h) |      | 騒音値                  |               |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----|-----------|------|----------------------|---------------|
| 幅 (W)   | 奥行 (D) | 高さ (H) |        |        |                      |     | 1/4運転     | 定格運転 | 1/4負荷～定格負荷時 dB(A) 7m | 3/4負荷時 dB/Lwa |
| 527     | 419    | 461    | 100    | 20     | 交流:20A×2<br>直流:12A×1 | 1.0 | 約8.6      | 約5.0 | 54.5～61              | 87.5          |

●ご使用の際は、火災、排気ガス中毒、感電にご注意ください。

| 乾燥質量 (kg) | 使用燃料   | 燃料タンク (L) | 使用場所 |
|-----------|--------|-----------|------|
| 32        | 無鉛ガソリン | 6.0       | 屋内用  |

