

使用基準

- 1 敷板を配置する。
- 2 ジャッキベースを設置する。
- 3 1段目の支柱を立てる
(1段目に使用する支柱はNDP27NまたはNDP09N推奨)
- 4 つなぎ材(根がらみ)を支柱のディスクに差込む。
(クサビは打込まない)
- 5 ジャッキベースのハンドルでレベルを調整後、つなぎ材のクサビを打込む。
- 6 ジャッキベースのベースプレートを敷板に釘で固定する。
- 7 足場の後踏み側に先行手すりを取り付ける。
(根がらみ直上の支柱ディスクに先行手すり下部クサビを取付ける)
- 8 足場の前踏み側に2段手すり(つなぎ材)を取付ける。
- 9 梁間方向につなぎ材(腕木材)を取付ける。
- 10 2段目の後踏み側に先行手すりを1層下から取付ける。
- 11 2層目の鋼製布板を1層下から取付ける。
- 12 階段枠を腕木材に掛け、2層目に行って階段開口部手摺を取付ける。

支柱を設置後、直ちにつなぎ材を取付けてください

安全帯を先行手すりに掛けて作業を行ってください

