

インバーター発電機 2.0KVA

- 持ち運びしやすい軽量発電機
- 低騒音 & 低燃費のエコ発電機能付き



給油口 & 燃料残量計



マフラー部



操作部 & 電源接続部



始動手順

- ① コックON ▶ ② ノブを引く
▼
⑤ ノブを戻す ◀ ④ ハンドルを引く ◀ ③ スイッチをON

寸法 (mm)			電圧 (V)	電流 (A)	コンセント数	力率	連続運転時間(h)		騒音値	
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					1/4運転	定格運転	1/4負荷～定格負荷時 dB(A) 7m	3/4負荷時 dB/Lwa
527	419	461	100	20	交流:20A×2 直流:12A×1	1.0	約8.6	約5.0	54.5～61	87.5

●ご使用の際は、火災、排気ガス中毒、感電にご注意ください。

乾燥質量 (kg)	使用燃料	燃料タンク (L)	使用場所
32	無鉛ガソリン	6.0	屋内用

