


突っ張り棒

アルミ製


スチール製

伸縮機能


2.9m (スチール製)



- ①安全ロックピンを解除する。
- ②レバーを押さえながら、内ポールを上へ伸ばしていく。



- ③上部当てゴムを天井に届くまで伸ばす。
 - ④安全ロックピンをロックする。
- ※手で伸ばすだけでは、床と天井で突っ張れません。




- ⑤外ポールを「しめる」側に回していきテンションを掛けていく。
- ※この段階で、床と天井で突っ張ることができます。

4.9m (アルミ製)



- ①第1ロックを解除して、伸ばしていく。



- ②第1がある程度伸びたら、第2ロックを解除して、第2を伸ばしていく。



- ③上部当てゴムを天井に届くくらいまで伸ばしたら、足踏みロックをロックする。
- ※足踏みロックをしないと突っ張れません。

商品名	寸法 (mm)			質量 (kg)	素材
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
突っ張り棒 2.9m	63	86	1,520~2,900 (5mmピッチ)	2.5	スチール
突っ張り棒 4.9m	60	60	1,920~4,900	2.0	アルミ