

## 伸縮脚式折りたたみ作業台CSFR-Sの使いかたと点検項目

### 設置する場所について

- 作業台が安定しない場所や、埋もれる場所、すべりやすい場所に設置しないでください。
- 伸縮脚で調節しても作業台の天板が、水平に保たれない場所に設置しないでください。

### ご使用前の点検

- 作業台のご使用前には、必ず下記の項目を点検してください。
  - ①天板、踏さんにグリースや油など滑りやすいものがついていないか確認してください。
  - ②支柱、踏さん、天板、上枠等に曲がり、へこみ、ネジレ等がないか確認してください。
  - ③各接合部のリベット、ネジ、ピン、ボルトにゆるみや脱落、変形、摩耗、いちじるしい腐食がないか確認してください。
  - ④支柱と踏さんの接合部に亀裂、ひび割れ、外れがないか確認してください。
  - ⑤左右のヒンジ(回転金具)にゆるみやガタツキがないか確認してください。
  - ⑥脚ゴムがすり減っていたり、外れていないか確認してください。

#### 伸縮装置・伸縮脚部の点検

- ①伸縮装置にへこみなどの破損がないか確認してください。
- ②伸縮脚にへこみ、曲がり、ネジレ等がないか確認してください。
- ③伸縮脚に泥やセメント等の異物が付着していないか確認してください。
- ④伸縮脚のラック形状に欠け、摩耗、凹みがないか確認してください。
- ⑤伸縮脚を伸ばした時、念のため伸縮脚が確実に固定されているか、最下段の踏さんに軽く体重をかけて確認してください。
- ⑥脚ゴムの有無、摩擦状態を確認してください。



上記項目において、異常が見受けられた場合、使用しないでください。その他、使用上の注意点は取扱説明書を必ず読み、正しくお使い下さい。