

シフトステージ

L 型


取り扱い組立方法

必ずお二人で取り扱うようお願い致します。
ステージを横から開かないで下さい。

- ① 安全の為、
車輪の
ストッパーを
ロックして
組み立てて
下さい。



- ② 中央の
ロックピンB
(4カ所)を
引いて90°
回し、
フリーの状態に
して下さい。




ロックピンB



- ③ 天板開き
防止レバーを
はずし、
天板部とバーを
持ってゆっくりと
手前に引いて
止めて下さい。
(約45°の角度で
止まります。)




- ⑥ 中央部の取手
を持ち、天板が
水平になる様
に持ち上げ、
ロックピンB
をロックして
完了です。
(ロックしたら「カチン」と
音がします。)



ロックピンB




- ⑤ バーを持ったまま
持ち上げ、
ロックピンA
を引いて、
所定の高さ
に合わせて
ロックします。



ロックピンA



- ④ 一時停止状態より
天板部を持って
安全を確認
しながら
二人同時に
ゆっくりと
降ろして下さい。



解体するときには逆の手順で行って下さい。