インバーター発電機 2.0KVA

- 持ち運びしやすい軽量発電機
- 低騒音＆低燃費のエコ発電機能付き

給油口 ＆ 燃料残量計

マフラー部

操作部 ＆ 電源接続部

始動手順

① コックON ▶ ②ノブを引く ▼ ③ スイッチをON ◀ ④ハンドルを引く ◀ ⑤ノブを戻す

寸法(mm)			電圧(V)	電流(A)	コンセント数	力率	連続運転時間(h)		騒音値	
幅(W)	奥行(D)	高さ(H)					1/4運転	定格運転	1/4負荷～定格負荷時 dB(A) 7m	3/4負荷時 dB/Lwa
527	419	461	100	20	交流:20A×2 直流:12A×1	1.0	約8.6	約5.0	54.5～61	87.5

●ご使用の際は、火災、排気ガス中毒、感電にご注意ください。

乾燥質量(kg)	使用燃料	燃料タンク(Ω)	使用場所
32	無鉛ガソリン	6.0	屋内用

～仮設材レンタル～
株式会社パイプ・サービス
www.k-pipe.co.jp

東京本社 TEL:03-3563-5601
MAIL:info@k-pipe.co.jp
横浜営業所 TEL:045-642-3111
MAIL:yokohama@k-pipe.co.jp

ホームページ
新商品ラインナップ