

安全ハーネル 9-19 マイティベース使用前点検表

月度 マイティベース使用前点検表		No. 1	月度 マイティベース使用前点検表		No. 2																										
[] 作業所 []			[] 作業所 []																												
点検項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
各接合部のリベット・ネジの締みがない。	<input type="checkbox"/>	各接合部のリベット・ネジの締みがない。	<input type="checkbox"/>																												
伸縮装置の安全カバーが確実に閉じ、伸縮脚が固定されている。	<input type="checkbox"/>	伸縮装置の安全カバーが確実に閉じ、伸縮脚が固定されている。	<input type="checkbox"/>																												
伸縮脚を伸ばした時、軽く体重をかけたが固定されている。	<input type="checkbox"/>	伸縮脚を伸ばした時、軽く体重をかけたが固定されている。	<input type="checkbox"/>																												
伸縮脚のラック部に異物の付着・目詰まりがない。	<input type="checkbox"/>	伸縮脚のラック部に異物の付着・目詰まりがない。	<input type="checkbox"/>																												
スライドガイド(主脚の端部)が有り、伸縮脚の摩擦も問題ない。	<input type="checkbox"/>	スライドガイド(主脚の端部)が有り、伸縮脚の摩擦も問題ない。	<input type="checkbox"/>																												
左右の回転金具の締み・ガクツキがない。	<input type="checkbox"/>	左右の回転金具の締み・ガクツキがない。	<input type="checkbox"/>																												
開脚時(設置状態)、回転金具の左右の穴からストップーピンが突き出ている。	<input type="checkbox"/>	開脚時(設置状態)、回転金具の左右の穴からストップーピンが突き出している。	<input type="checkbox"/>																												
プレスビンジのロック部に、破損や変形・へこみ・異物の付着がない。	<input type="checkbox"/>	プレスビンジのロック部に、破損や変形・へこみ・異物の付着がない。	<input type="checkbox"/>																												
天板・踏み板(主脚)・伸縮脚部に滑りやすい異物の付着がない。	<input type="checkbox"/>	天板・踏み板(主脚)・伸縮脚部に滑りやすい異物の付着がない。	<input type="checkbox"/>																												
天板・踏み板(主脚)・伸縮脚部にへこみ・曲り・ネジレ等がない。	<input type="checkbox"/>	天板・踏み板(主脚)・伸縮脚部にへこみ・曲り・ネジレ等がない。	<input type="checkbox"/>																												
点検者サイン															点検者サイン																
備考・指摘事項記入欄															備考・指摘事項記入欄																